

INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA MATERACA

Przekazując Państwu nasze produkty, chcemy mieć pewność, że będą służyły przez wiele lat. Dlatego prosimy o uważne zapoznanie się z warunkami użytkowania materacy oraz wskazówkami pielęgnacyjnymi. Pozwoli to przedłużyć ich żywotność, a jednocześnie sprawi, że pozostaną one w dobrym stanie, co przełoży się na wyższy komfort odpoczynku. Produkty powinny być użytkowane zgodnie ze swoim przeznaczeniem. Ich nieprawidłowa eksploatacja i konserwacja może przyczyniać się do szybszego zniszczenia materacy. Materace uszkodzone z powodu niewłaściwego sposobu użytkowania nie podlegają reklamacjom.

PRZED PIERWSZYM UŻYCIEM

Materac należy rozpakować niezwłocznie po zakupie. Można go użytkować od razu, jednak zaleca się ułożenie go na równej powierzchni i odczekanie co najmniej 12 godzin do prawidłowego ułożenia. Materaca nie należy składać, zginać ani samodzielnie rolować. Rekomendowane jest także przechowywanie, przenoszenie i transportowanie w pozycji poziomej.

UŻYTKOWANIE

Materac jest przeznaczony do spania i leżenia. Nie należy na nim skakać, stawać, ani obciążać punktowo w żaden inny sposób, gdyż takie działania prowadzą do uszkodzenia (mechanicznego) wewnętrznych warstw materaca. Nie należy użytkować w nadmierny sposób krawędzi materaca, ponieważ skoncentrowany na małej powierzchni nacisk może je osłabić. Materac należy regularnie rotować przynajmniej kilka razy w roku tak, aby część materaca, na której spoczywa głowa, znalazła się w nogach i na odwrót. Dodatkowo wkład materaca umieszczony w pokrowcu można obracać cyklicznie o 180 stopni dostosowując tym samym stopień twardości materaca. Oba zabiegi wspomogą wentylację materaca, a także pozytywnie wpłyną na jego trwałość. Materace tracą swoją pierwotną twardość w trakcie użytkowania. Tym samym odkształcenia i nierówności powierzchni do 20% jego całkowitej wysokości, a także pofałdowania pokrowca są efektem dopasowywania się materaca do sylwetki użytkownika. Na materac należy stosować prześcieradło, ochraniacze lub przekładki chroniące przed

zabrudzeniem. W przypadku łóżka ze stelażem powinno stosować się co najmniej jeden ochraniacz pod materac, w celu zabezpieczenia przed uszkodzeniem. Materac nie powinien być użytkowany bezpośrednio na podłodze. Nie wskazane jest również obciążanie materaca podczas, gdy część materaca i stelaża jest uniesiona do góry.

CZYSZCZENIE I KONSERWACJA

Każdy materac należy regularnie odkurzać. W ten sposób pozbywamy się kurzu i roztoczy. Zaleca się okresowe czyszczenie pokrowca przy pomocy wilgotnej szmatki lub pary wodnej. Pokrowce zdejmowane do prania należy czyścić lub prać, przestrzegając uwag pielęgnacyjnych. Ponadto materac powinien być regularnie wietrzony. Najlepiej ścielić łóżko dopiero wtedy, gdy jest zupełnie suche i dobrze wywietrzone. Nie zaleca się przykrywania łóżka narzutami w ciągu dnia. Właściwa temperatura w sypialni powinna wahać się w granicach 14-18°C, zaś idealna wilgotność powietrza to ok. 50%.

Wszystkie elementy piankowe materacy mogą zmieniać swój kolor pod wpływem światła. Jest to proces naturalny, pozostający bez wpływu na wartości użytkowe całego produktu i nie powoduje obniżenia jakości wyrobu.

Przestrzegając powyższych zasad możecie Państwo długo cieszyć się zakupionym materacem. Jednakże ze względów higienicznych materac należy wymieniać co 3-5 lat.